



[Base de connaissances](#) > [Questions fréquentes](#) > [innosolvenegy](#) > [Module Installations de production - Mesure de l'excédent](#)

Module Installations de production - Mesure de l'excédent


Yvan Jolidon - 2025-04-02 - [Commentaire \(1\)](#) - [innosolvenegy](#)

Contexte

Le module Installations de production permet de gérer les installations photovoltaïques.

Le compteur de production physique y est visible après l'avoir attribué (point 1).

Dans un bâtiment où il y a de l'auto-consommation, un compteur principal, qu'il soit physique ou virtuel, est également présent. C'est le cas généralement dans les communautés d'auto-consommation, CA ou RCP.



Par défaut, vous voyez uniquement le compteur de production dans le module Installations.

Cela peut avoir des conséquences, notamment sur les Widget du tableau de bord des statistiques pour l'OFEN.

Solution

Il est possible de voir le compteur principal (virtuel ou physique) qui permet de mesurer l'excédent de production, le refoulement sur le réseau (point 2).

Chercher installation > Installations > Gestion installation

Installation-Id: 1'619 Numéro: Année constr.: 2023

Type d'installation: Installation photovoltaïque Valable du: 13.11.2023 Valable à:

Désignation types: Statut / Valable dès: En service 13.11.2023

Description supplémer: Total modules photovoltaïques:

Type d'énergie: Energie solaire Production annuelle: 56'800 kWh

Objet: Installation solaire Puissance du module: 56,8 kWp

Etage: Total onduleurs:

Numéro: Complément: Puissance nominale CA: 70 kVA

Interlocuteur	Contrats	Projets	Statut	Compléments	Documents	Notes	Activités	Utilise./ID
Aperçu	Attributions	Installation de production d'électricité	Modules photovoltaïques	Onduleur	Mesure / installation	Commande		

Mesuré de: Contrôlée de: Mesure de l'excédent

Point mesure → 00000013341 Point mesure → Point mesure → 00013339

Point mesure ← 00000013341 Point mesure ← Point mesure ← 00013339

Inst. / Désinst. 30.07.2024 00:00 Inst. / Désinst. Inst. / Désinst. 09.11.2023 00:00

N° d'usine/fabricat 13796 12249387 N° d'usine/fabricat N° d'usine/fabricat 12745 16000802

Type e-eRS801-DSX-10273a Type Type E-eRS301-DSX

Emplacement d'app: Maison à plusieurs logements Emplacement d'app: Emplacement d'app: Maison à plusieurs logements

(Electricité) (Electricité) (Electricité)

Lieu de consommati: Installation solaire Lieu de consommati: Lieu de consommati: Installation solaire

Pour voir cela, il est nécessaire d'ajouter une relation d'installation de type "Mesure de l'excédent" entre les deux compteurs.

Gestion mesures / installation

Emplacement d'appareil: Maison à plusieurs logements (Electricité)

Lieu de consommation: Installation solaire

Point mesure

Identif. point de mesure	Direction	Gestionnaire de...	Fournisseur/pro...
000000013339 ...		Société...	Société...

N° emplacement appar: 13'340 Type d'énergie: Electricité Ordre: 1 niveau de domaine: 7

Appareil installé

N° d'usine/fabrication: 12745 Coefficient: 1 N°: 6157

Type: E-eRS301-DSX Genre d'appareil: Appareil physique Date: 09.11.2023

Année constr./genre: 2020 E-Compteur d'électricité Eléments relevés: E-HP/HC/HPRF/HCRF Heure: 00:00

Complément/désignati: E-DT/tri+N 3x230/400 Vac Raison: Installation

Evénements	Désinstallation	Compléments	Documents	Notes	Factures	Activités
Index	Relation d'inst.	Installations	Commande	Contractant	Relevé	Ordres

Installations attribuées

	Type liaison	Facturable	Prouver	Valable du	Valable à	N° d'usine	N° de fabrica...	Type	Type	Désign. compl.	Disc
	Mesure de l'excédent			01.01.2025		13796	12249387	e-eRS801-...	E-Compteu...	E-DT/tri+N	3 23

Points de mesure principaux

	Type liaison	Facturable	Prouver	Valable du	Valable à	N° d'usine	N° de fabrica...	Type	Type	Désign. compl.	Descr.
	Télécommande			09.11.2023		3762	56348112	7RZ13121A...	Télécomm...	E-TC 230V/50Hz	
	Mesure virtuelle			01.01.2025							

La relation saisie ci-dessus signifie que le compteur n° 12745 (le principal) mesure l'excédent de production mesuré par le compteur n° 13796 (le compteur de production).

N'hésitez pas ouvrir un ticket sur notre Primesupport pour toutes questions.